

SYSTEM SPRZEDAŻY AKTYN PRO

Współpraca programu Fiskas Tango z kasą Novitus Next

Niniejszy dokument przedstawia najważniejsze zagadnienia dotyczące przygotowania kasy Novitus Next i programu Fiskas Tango do współpracy, a także uwagi oraz zalecenia dotyczące komunikacji w/w kasy i programu.

Zalecamy, aby użytkownik zapoznał się dodatkowo z instrukcją obsługi programu Fiskas Tango oraz z opisami kasy Novitus Next.

Przygotowanie kasy

Przygotuj kasę do pracy. Podłącz zasilanie, a następnie podłącz kasę do złącza COM (RS) komputera. Nowe komputery przeważnie nie mają już złącza COM (RS). W takiej sytuacji należy kupić za kilkadziesiąt złotych konwerter COM na USB i za jego pomocą podłączyć kasę do złącza USB komputera.

Włącz kasę (wcisnij czerwony klawisz na kasie przez 2-3 sek.) i poczekaj aż się uruchomi.

Skonfiguruj kasę za pomocą oprogramowania kasy pokazywanego na tablecie wbudowanym w kasę.

W pierwszej kolejności zdefiniuj pierwszego operatora (menadżera) z uprawnieniami administracyjnymi.

Następnie zaloguj się jako właśnie zdefiniowany operator.

Wejść do *Programowanie/Operatorzy*. Dodaj operatora z uprawnieniami kasjera, a w razie potrzeby również innych operatorów zarówno z uprawnieniami menadżera jak i kasjera.

Zdefiniuj pozostałe dane na kasie na zakładce *Programowanie*, a w szczególności najważniejsze, tj. *Stawki VAT*, *Asortymenty*. Ponadto *Formy płatności*, *Waluty*, *Jednostki miary*, *Formaty kodów ważonych* itd.

Przejdź na zakładkę *Administracja* do opcji *Ustawienia*. Wejść do *Wymiana danych*, *Protokół Tango*, *Sposób komunikacji*. Ustaw/zaznacz RS232.

Wejść do *Wymiana danych*, *Protokół Tango*, *Konfiguracja RS232*. Ustaw:

Port: COMx (x to nr portu COM na kasie przez, który kasa jest połączona z komputerem).

Prędkość transmisji: 9600

Bitów danych: 8

Bit stopu: 1

Bit parzystości: Brak

Wróć do menu głównego.

W tym momencie kasa jest wstępnie przygotowana do współpracy z Fiskasem Tango.

Przygotowanie programu Fiskas

Upewnij się, że masz zainstalowaną najnowszą wersję programu Fiskas z linkiem pod Windows, nie starszą niż wersja 3.7 02 z 2018-07-30. W razie potrzeby dokonaj aktualizacji Fiskas Tango.

Uruchom program Fiskas. Wejść do *Konfiguracja programu*, naciśnij [F8=zmiana podat.]. Sprawdź, czy w programie są zdefiniowane poprawnie stawki VAT (tak jak zdefiniowano wcześniej na kasie). W razie potrzeby dokonaj odp. modyfikacji.

Teraz z menu głównego Fiskas wejść do *Konfigurowanie kas*. Klawiszem [INS] dodaj nową kasę. Pamiętaj by ustawić:

Model: Tango

Port komunikacyjny: COMx (x to nr portu COM na komputerze przez, który komputer jest połączony z kasą).

Szybkość transmisji: 9600

Po dodaniu kasy przez [ENTER] wejdź ponownie do okna edycji danych kasy i naciśnij [F6=Param.prog.kom.]. W pokazanym oknie ustaw koniecznie parametry jak opisano niżej.

Kasa > 9999 PLU *T T/N*
Bez kontroli EAN *T T/N*
Brak zerowania *N T/N*
Uzupełniaj z TWR *T T/N*
Kasa system *N T/N*
Nowy tryb cenn *N T/N*
Kasa PS3000 *N T/N*
Wysyłaj kody dodatkowe *N T/N*

Teraz w oknie edycji danych kasy naciśnij [F8=Zmiana podat.] i w pokazanym okienku przypisz odp. stawki VAT z konfiguracji Fiskasa do liter odp. stawkom VAT zaprogramowanym na kasie.

Dalej w oknie edycji danych kasy naciśnij [F4=konfig.] by zainicjować domyślne ustawienia konfiguracyjne dla kasy. W pokazanym okienku wejdź do opcji *1. Działy towarowe*, po tym wyjdź i wróć do menu głównego Fiskasa.

Komunikacja programu z kasą

Do komunikacji z kasą używaj jedynie opcji dostępnych z menu głównego pod pozycjami:

6 – Programowanie cennika
7 – Odczyt danych z kasy

Nie używaj opcji importu i eksportu konfiguracji dostępnych pod pozycją:

1 – Konfigurowanie kas

W pierwszej kolejności przygotuj cennik za pomocą opcji *6 – Programowanie cennika* i prześlij go do kasy. Przy definiowaniu pozycji w cenniku dla kasy ważne są pola:

Kod towaru :
Skrócona nazwa towaru :
Dział, do którego należy towar :
Podatek VAT :
Cena towaru (z VAT-em) :
Cena otwarta :
Opakowanie :
Tandem :

Pola podane niżej, nie są w tym modelu kasy wykorzystywane. Zaleca się, by były ustawione tak, jak podpowiada program.

Cena zaprogramowana :
Powtarzanie :
Sprzedaż pojedyncza :
Tablica halo :

Kod towaru musi być numeryczny.

Skrócona nazwa towaru wysyłana na kasę (w obecnej wersji) jest 18 znakowa.

W polu *Dział* należy wpisać jeden z nr działów zdefiniowanych na kasie.

Podatek VAT powinien być ustawiony na jedną ze stawek ustawionych na kasie.

Pole *Tandem* zostawiamy równe 0.